<u>CRONUSMAX Plus</u> on XB1 SOP (XB360 wire/wireless controller)

一. CRONUSMAX Plus PC 設定



1. 先開啟 CronusPRO (CronusPRO 軟體),且使用 Mini USB cable 連接 CRONUSMAX

Plus 側邊 USB Port(PCPROG) 與 PC 連接.

2. 檢視下方顯示已連結 CRONUSMAX Plus FW v1.00



3. 點開 Tools 選單選取 Options



- 4. (1)點選 Device 選單
 - (2)在 Output Protocol 下拉選取 AUTOMATIC
 - (3)在 Configurations 中只勾選下圖中選項
 - (4)在 Speed Up Settings 中除了第二. 四項不勾選其他全部勾選
 - (5)在 Rumble Over Bluetooth 下拉選取 DISABLED
 - (6) 點選 Close 離開,且拔除 CRONUSMAX Plus

[Options	
	General File Association Device CMax Plus Cl	
1	Output Protocol	
	Automatic mode will attempt to detect the control in use automatically. Select a particular console type to force use of its output protocol.	
l	Configurations	
1	Enable Dualshock4/Wilmote Bluetooth searching	
1	Enable remote control of slot switch on device G8 Alte G8 Alte	
ł	Clet Recell	
I		
1	Speed Up Settings Inframe Out Inframe In Inframe In Inframe In Inframe Infram	
I	Rumble Over Bluetooth	
1	DISABLED Some Bluetooth dongles may disconnect	
1	Close	

- 二. CRONUSMAX Plus on XB1 with XB360 wired controller(有線)
 - 1. 先將 CRONUSMAX Plus 插入 XB1 主機,顯示幕顯示"AU"



 將 XB1 搖桿用 USB cable 連接插入 CRONUSMAX Plus,則搖桿 HOME 鍵亮 起及 CRONUSMAX Plus 顯示幕顯示"0",需完成配對才可進行替換搖桿.



 將 XB360 有線搖桿插入 CRONUSMAX Plus,搖桿 HOME 鍵亮起及 CRONUSMAX Plus 顯示幕顯示"0",則表示是完成連結.



- 三. CRONUSMAX Plus on XB1 with XB360 wireless controller(無線)
 - 1. 先將 CRONUSMAX Plus 插入 XB1 主機,顯示幕顯示"AU"



2. 將 XB1 搖桿使用 USB cable 連接插入 CRONUSMAX Plus,則搖桿 HOME 鍵亮 起及 CRONUSMAX Plus 顯示幕顯示" 0",完成配對才可進行替換搖桿



3. 將 XB360 無線接收器插入 CRONUSMAX Plus,按下 XB360 無線搖桿 HOME 鍵 並點擊搖桿配對鍵同時按下無線接收器上的配對鍵,如果搖桿 HOME 鍵亮起及 CRONUSMAX Plus 顯示幕顯示" 0"則是完成連結





CronusMax. cn